



- SW1 - posizione alta + conn. 25
- SW1 - posizione bassa + conn. 24
- SW2 - posizione alta + conn. 31
- SW2 - posizione bassa + conn. 32
- SW3 - posizione alta + conn. 28
- SW3 - posizione bassa + conn. 27
- SW5 - posizione alta + conn. 5
- SW5 - posizione bassa + conn. 4

- orange - arancione
- black - nero
- red - rosso
- white - bianco
- brown - marrone
- orange - arancione
- grey - grigio
- purple - viola
- blue - blu
- pink - rosa
- green - verde
- yellow / red - giallo/rosso
- yellow/purple - giallo/viola
- yellow/black - giallo-nero
- yellow/blue - giallo/blu
- yellow/brown - giallo/marrone
- white/red - bianco/rosso
- white/brown - bianco marrone
- white/black - bianco/nero

Contatti liberi :13-14-15-16
18-22-19-33-34-35
36-37

USARE SEZIONE DEI FILI COME DA SCHEMA
TIPO FASE 3 (ridotti)

- SW 1 INTER. OLIO
- SW 2 INTER. OLIO
- SW 3 INTER. OLIO
- SW 4 INTER. GENERALE H2O
- SW 5 INTER. REG. PRESSIONE
- SW 6 INTER. sez. acqua
- SW 7 INTER. sez. acqua
- SW 8 INTER. sez. acqua
- SW 9 INTER. TRACCIAFILIE

<h1>Salvarani</h1>	SCHEM.ELETTRICO BOX H2O + OIL + MANOMETRO	DIS N° 905897
--------------------	--	-------------------------